



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL FL AREA

- Armaturen ska vara spänningslös vid rengöring och underhåll.
- Om armatur monteras ner: Se till att inte lins eller armaturglas repas.
- Rengöring lins/armaturglas: En smutsig lins hindrar armaturen från att göra sitt jobb. Beläggningar på linserna kan leda till att diodernas livslängd förkortas.
- Rengöring kylflänsar: Smuts och damm förhindrar optimal värmeavledning vilket kan förkorta armaturens livslängd.
- Rengöring drivdon: Smuts och damm förhindrar luftgenomströmning, ökar temperaturen och förkortar drivdonets livslängd.
- Vid behov: Montera duvpiggar, monteras även på mastdelar.
- Underhållsintervallerna nedan är förslag. Vid extrema miljöer kan det vara motiverat med tätare intervall.
- Komplettera centralen med överspänningsskydd om sådant saknas. Beställ överspänningsskydd för DIN-skena från Energisystem artikel- /E-nummer: 52 719 24

Underhållsschema

	Intervall	FL Area S, M, L, XL
Rengöring lins/ armaturglas	Vartannat år. Dammig miljö/ havs nära: Varje år	Torka med våt trasa. Använd inte rengöringsmedel.
Rengöring kylflänsar	Vid behov (kontroll i samband med rengöring lins). Dammig miljö: varje år.	Blås rent med tryckluft.
Rengöring drivdon		
Rengöring bländskydd	Vartannat år. Dammig miljö/ havs nära: Varje år	Torka med våt trasa. Använd inte rengöringsmedel.
Kontroll bultar	Kontroll i samband med rengöring lins.	Kontrollera att bultar är dragna. Se montageanvisning för moment.
Kontroll förskruvning		Kontrollera att förskruvningar är åtskruvade.
Kontroll riktning och uppvinkling		Kontrollera riktning och uppvinkling mot projektdokument.
Verktyg	-	Blocknyckel 13 och 17mm