

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL TITAN OCH MASTER (MODUS)

- Armaturen ska vara spänningslös vid rengöring och underhåll.
- Om armatur monteras ner: Se till att inte lins eller armaturglas repas.
- Rengöring lins/armaturglas: En smutsig lins hindrar armaturen från att göra sitt jobb. Beläggningar på linserna kan leda till att diodernas livslängd förkortas.
- Rengöring kylflänsar: Smuts och damm förhindrar optimal värmeavledning vilket kan förkorta armaturens livslängd.
- Rengöring drivdon: Smuts och damm förhindrar luftgenomströmning, ökar temperaturen och förkortar drivdonets livslängd.
- Vid behov: Montera duvpiggar, monteras även på mastdelar.
- Underhållsintervallerna nedan är förslag. Vid extrema miljöer kan det vara motiverat med tätare intervall.
- Komplettera centralen med överspänningsskydd om sådant saknas. Beställ överspänningsskydd för DIN-skena från Energisystem artikel- /E-nummer: 52 719 24

Underhållsschema

	Intervall	Titan 160, 220, 320, 420, 560 och 720	Master / Modus 150, 300, 450, 600, 900	Master R / Modus R 800, 1200	Master R / Modus R 750, 1000, 1500
Rengöring lins/armaturglas	Vartannat år. Dammig miljö/havsnära: Varje år	Torka med våt trasa. Använd inte rengöringsmedel.			
Rengöring kylflänsar	Vid behov (kontroll i samband med rengöring linser). Dammig miljö: varje år.	Avlägsna vit skyddsplåt, blås rent med tryckluft.	Blås rent med tryckluft.		
Rengöring drivdon		Avlägsna skyddsplåt, blås rent med tryckluft.			Blås rent med tryckluft.
Rengöring bländskydd	Vartannat år. Dammig miljö/havsnära: Varje år	-	Torka med våt trasa. Använd inte rengöringsmedel.		
Kontroll bultar	Kontroll i samband med rengöring linser.	Kontrollera att bultar är dragna. Se montageanvisning för moment.			
Kontroll kontaktdon		Kontrollera att kontaktdon är åtskruvade.			
Kontroll säkerhetswire		Kontrollera att säkerhetswire är fäst i masten runt ramben eller diagonal.			
Kontroll riktning och uppvinkling		Kontrollera riktning och uppvinkling mot projektdokument.			
Verktyg	-	Insexnyckel 6 och 8mm Blocknyckel 13 och 30mm Torxbits T25	Insexnyckel 8mm Blocknyckel 30mm Torxbits T25	Insexnyckel 10 och 14mm Blocknyckel 30mm Torxbits T25	Insexnyckel 8mm Blocknyckel 30mm